


Tonda PF GMT Rattrapante ساعه
PF051

PARMIGIANI
FLEURIER




ساعة *Tonda PF GMT Rattrapante*

PF051

3

المؤشرات

1. المنطقة الزمنية المحلية، الساعات والدقائق
2. المنطقة الزمنية الأصلية، الساعات



في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

ساعة Tonda PF GMT Rattrapante


PF051

5

الماء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عندما ارتديتها لها. ويجب ارتداء الساعة لمدة 12 ساعة على الأقل لملئها بالكامل. ويختلف ذلك باختلاف المستخدم. فإذا كان مخزون الساعة فارغا تماماً، سوف يتغير إداره تاج الضبط 15 مرة تقريباً، يؤدي ذلك إلى تفعيل آلية الماء بشكل صحيح. ملحوظة: يختلف عدد لفات تاج الضبط اللازم لملء الساعة بالكامل باختلاف الكالiber المستخدم بها. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. وفي حالة توقفها بسبب عدم كفاية الشحن، فيجب إعادة ملئها. بالنسبة لهذه الساعة:

1. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.
يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.




في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

ساعة *Tonda PF GMT Rattrapante* PF051

7

ضبط الوقت

1. اسحب تاج الضبط للخارج بمقدار درجة واحدة.
2. أدر تاج الضبط عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى الوقت المرغوب فيه (من خلال إدارة العقارب في اتجاه حركة عقارب الساعة).
3. ادفع تاج الضبط مرة أخرى إلى الوضع الأصلي.



ساعة Tonda PF GMT Rattrapante

PF051

ساعة GMT RATRAPANTE (تقسيم الوقت)

شرح الأزرار الانضغاطية

A. الزر الانضغاطي لضبط التوقيت المحلي

B. الزر الانضغاطي لمنطقة التوقيت الأصلي (التوقيت المرجعي)

1. اضغط على الزر الانضغاطي A حسبنا يلزم من المرات للوصول إلى التوقيت المحلي المطلوب. كل ضغطة تؤدي إلى تغيير التوقيت المحلي بمقدار ساعة واحدة بالنسبة إلى عقرب ساعات التوقيت الأصلي.

2. الضغط على الزر الانضغاطي B يؤدي إلى إرجاع عقرب الساعات المحلي إلى عقرب الساعات الأصلي.

تنبيه!

لا تضغط أبداً على الأجزاء الانضغاطية A و B في نفس الوقت.

PARMIGIANI.COM

