


Tonda PF GMT Rattrapante
PF051

PARMIGIANI
FLEURIER




Tonda PF GMT Rattrapante

PF051

3

显示

1. 本地时区的小时、分钟
2. 出发地时区的小时




逆时针
顺时针

上弦

您的腕表在佩戴时会自动上弦。若要上满弦，腕表必须佩戴至少 12 小时。具体因使用者而有所不同。如果腕表已经彻底松弦，则必须转动表冠大约 15 圈；这将恰当启用机械装置。注意：若要为腕表上满弦，表冠需要转动的圈数因机芯不同而有所不同。可随时转动表冠为腕表上弦。如果腕表因动力不足而停走，必须为其重新上弦。对于该腕表：

1. 顺时针转动表冠若干圈，可为腕表上弦。
可随时转动表冠为腕表上弦。



逆时针
顺时针

设置时间

1. 将表冠向外拉出一个槽位。
2. 逆时针转动表冠，直到指针 (顺时针转动) 指向想要设定的时间。
3. 将表冠推回其初始位置。



格林尼治标准时间双追针功能 (同时分段计时)

按钮介绍

- A. 本地时间调校按钮
- B. 出发地时区 (参考时间) 按钮

1. 反复按动按钮 A，直至指针指向希望设定的本地时间。每按一次都会使本地时针移动一小时 (相对于出发地时针)。
2. 按下按钮 B 可使本地时针返回至原住地时针处。

注意！

千万不要同时按下按钮A和B。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

