


ساعة Tonda PF automatic
قياس 36 مم
PF310

PARMIGIANI
FLEURIER





1

ساعة *Tonda PF automatic* قياس 36 مم PF770

3

المؤشرات

1. ساعات، دقائق



في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة



ساعة Tonda PF automatic قياس 36 مم PF770

5

الماء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عندما ارتدائك لها. ويجب ارتداء الساعة لمدة 12 ساعة على الأقل لملئها بالكامل. ويختلف ذلك باختلاف المستخدم. فإذا كان مخزون الساعة فارغاً تماماً، سوف يتبعن إدراة تاج الضبط 15 مرة تقريباً، يؤدي ذلك إلى تفعيل آلية الماء بشكل صحيح. ملحوظة: يختلف عدد لفات تاج الضبط اللازم لملء الساعة بالكامل باختلاف الكالiber المستخدم بها. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. وفي حالة توقفها بسبب عدم كفاية الشحن، فيجب إعادة ملئها. بالنسبة لهذه الساعة:

- قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
- أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء ساعتك.
- اعد ربط تاج الضبط للداخل أثناء الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.
يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.



في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة

ساعة Tonda PF automatic قياس 36 مم PF770

7

ضبط الوقت

1. قم بفك وسحب تاج الضبط للخارج بمقدار درجة واحدة.
2. أدر التاج إلى الوقت المرغوب.
3. ادفع تاج الضبط إلى الوضع الأصلي وقم ببربوطه مرة أخرى للداخل مع الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.

PARMIGIANI.COM

