


ساعة *Tonda automatic* قياس 36 مم
PF310

PARMIGIANI
FLEURIER




ساعة *Tonda automatic* قياس 36 مم

PF310

3

المؤشرات

1. ساعات، دقائق




في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

الملء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عند ارتدائها على معصمك. من المهم التأكيد على أنه للحصول على احتياطي الطاقة الكامل، يجب ارتداء الساعة لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة. ويختلف هذا الرقم باختلاف المستخدم. علاوة على ذلك، في حالة استهلاك مخزون طاقة الساعة بالكامل، سوف تحتاج إلى إدارة تاج الضبط حوالي 15 دورة، حيث يؤدي ذلك إلى تنشيط الآلية بشكل صحيح قبل ارتداء الساعة. لاحظ أن عدد دورات تاج الضبط المطلوب للتأكد من ملء الساعة بالكامل يختلف باختلاف الكاليفر. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. إذا توقفت الساعة، سوف تحتاج إلى ملئها. وللقيام بهذا:

1. قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
 2. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.
 3. اضغط على تاج الضبط في اتجاه علبة الساعة لربط تاج الضبط مرة أخرى للداخل.
- يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.



في اتجاه عقارب الساعة عكس اتجاه عقارب الساعة

ضبط الوقت

1. قم بفك تاج الضبط وجذبه للخارج بمقدار درجتين.
2. أدر التاج إلى الوقت المرغوب.
3. ادفع تاج الضبط مرة أخرى إلى وضعه الأصلي، واضغط عليه في اتجاه علبة الساعة لربطه مرة أخرى.

PARMIGIANI.COM

