

Tonda PF Skeleton ساعة
PF777

PARMIGIANI
FLEURIER




1

ساعة *Tonda PF Skeleton*
PF777

3

المؤشرات

1. ساعات، دقائق



في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة


ساعة Tonda PF Skeleton

PF777

الماء

يتم ملء ساعتك أوتوماتيكياً عندما ارتدائك لها. ويجب ارتداء الساعة لمدة 12 ساعة على الأقل لملئها بالكامل. ويختلف ذلك باختلاف المستخدم. فإذا كان مخزون الساعة فارغاً تماماً، سوف يتبعن إدراة تاج الضبط 15 مرة تقريباً، يؤدي ذلك إلى تفعيل آلية الماء بشكل صحيح. ملاحظة: يختلف عدد لفات تاج الضبط اللازم لملء الساعة بالكامل باختلاف الكالiber المستخدم بها. يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت. وفي حالة توقفها بسبب عدم كفاية الشحن، فيجب إعادة ملئها. بالنسبة لهذه الساعة:

1. قم بفك تاج الضبط من خلال إدارته عكس اتجاه حركة عقارب الساعة إلى أن يتحرر.
2. أدر تاج الضبط عدة مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة، لملء الساعة.
3. أعد ربط تاج الضبط للداخل أثناء الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.
يمكن ملء الساعة باستخدام تاج الضبط في أي وقت.



في اتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه عقارب الساعة

Tonda PF Skeleton ساعة PF777

ضبط الوقت

- قم بفك وسحب تاج الضبط للخارج بمقدار درجة واحدة.
- أدر التاج في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى تصل للوقت المرغوب.
- ادفع تاج الضبط إلى وضعه الأصلي وقم بربطه مرة أخرى للداخل مع الضغط عليه في اتجاه علبة الساعة.

