



Tonda GT
PF044

PARMIGIANI
FLEURIER



显示

1. 小时、分钟、秒钟计时盘
2. 日期




逆时针
○○
顺时针

上弦

您的腕表在佩戴时会自动上弦。若要上满弦，腕表必须佩戴至少 12 小时。具体因使用者而有所不同。如果腕表已经彻底松弦，则必须转动表冠大约 15 圈；这将恰当启用机械装置。注意：若要为腕表上满弦，表冠需要转动的圈数因机芯不同而有所不同。可随时转动表冠为腕表上弦。如果腕表因动力不足而停走，必须为其重新上弦。对于该腕表：

1. 顺时针转动表冠若干圈，可为腕表上弦。


可随时转动表冠为腕表上弦。



逆时针
顺时针

设置时间

1. 将表冠拉出两个槽位。
2. 逆时针转动表冠，指针向前移动，直到日期刻度盘(日历)跳转(此时为午夜)。
3. 需使指针所指时间超过预设定时间几分钟，然后再返回想要设定的时间。
4. 将表冠推回其初始位置。



逆时针 顺时针

设置日期

1. 将表冠向外拉出一个槽位。
2. 顺时针转动表冠，以滚动至希望设定的日期。
3. 将表冠推回其初始位置。

注意：请勿在晚间 10 点至凌晨 1 点之间进行设置。

PARMIGIANI.COM 获取更多语言选择

